# Steuerung KST 5/5.2 für Kleinkläranlage AQUA-SIMPLEX*air*

# Bedienungsanleitung





		Seite		
1	Funktionsweise	3		
2	Elektrischer Anschluss			
3	Passwortschutz	3		
4	Steuergerät	4		
5	Menüstruktur			
6	Bedienung des Steuergerätes			
7	Menüs			
	<ul> <li>7.1 Statusbildschirm</li> <li>7.2 Betriebsstunden</li> <li>7.3 Menüs</li> <li>7.4 Typenschild</li> </ul>	7 8 8 9		
8	Störungs-Anzeige und Störungs-Protokoll	9		
9	Systemeinstellung	10		
	<ul> <li>9.1 Belüften</li> <li>9.2 Parameter 1</li> <li>9.3 Drucksteuerung</li> <li>9.4 Denitrifikation</li> <li>9.5 Einstellungen</li> <li>9.6 Systemtest</li> <li>9.7 Handbetrieb</li> <li>9.8 Zähler löschen</li> <li>9.9 Neu einfahren</li> <li>9.10 Anzeige Firm- und Software-Versionen</li> </ul>	$     \begin{array}{r}       10 \\       10 \\       11 \\       11 \\       12 \\       12 \\       12 \\       12 \\       13 \\     \end{array} $		
10	Anschlussraum	13		
11	Schaltzeiten	14		
12	Fehlermeldungen	15		
13	Technische Daten	16		
14	Konformitätserklärung	17		



#### 1. Funktionsweise

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise zum Betrieb einer Kläranlage, durch deren Beachtung Gefahren vermieden und Zuverlässigkeit sowie Langlebigkeit gewährleistet werden.

Die Betriebsanleitung berücksichtigt nicht ortsbezogene Bestimmungen, für deren Einhaltung - auch seitens des hinzugezogenen Montagepersonals - der Betreiber verantwortlich ist.

Mit der vorliegenden Mikroprozessorsteuerung haben Sie ein hochwertiges und zuverlässiges Gerät zur Kläranlagensteuerung erworben.

Eingriffe in die Schalt- und Zeitvorgaben sind nur dem geschulten Fachpersonal möglich und erlaubt!

Das Ablesen der Betriebs- und Schaltzeiten ist dagegen jederzeit auf einfache Art und Weise möglich. Dabei können nur Zeiten der angeschlossenen Geräte abgelesen werden.

Auf dem Display kann eine entsprechende Fehlermeldung abgelesen werden.

Mit der OK-Taste lässt sich der akustische Alarm sowie ggf. eine zusätzlich angeschlossene Alarmeinrichtung abschalten.

Sollte länger, als die im Steuergerät voreingestellte Zeit, ein unzulässig hoher Wasserstand in der Kläranlage vorhanden sein, wird Alarm ausgelöst (rote LED leuchtet). Auf dem Display kann eine entsprechende Fehlermeldung abgelesen werden.

# 2. Elektrischer Anschluss



Bei Arbeiten an den Hebern oder der Steuerung muss die Anlage vom Netz getrennt werden !

Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person im Sinne der DIN VDE 0105 Teil 1 / 07.83 durchgeführt werden. Netzspannung und Frequenz müssen mit den technischen Daten der Anlage übereinstimmen. Die Netzzuleitung muss mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert

sein. Sondervorschriften des örtlichen EVU über Fehlerstromschutzschaltung, Blindstromkompensation, Nullung und Potentialausgleich sind zu beachten.

#### 3. Passwortschutz

Das Steuergerät ist im Auslieferungszustand nicht passwortgeschützt.

ACHTUNG:

Um den Eingriff unbefugter Personen in den Steuerungsablauf zu verhindern, sollte das Passwort für den Systembereich eingegeben werden.



# 4. Steuergerät

rote LED - Fehler (Error) gelbe LED - Betrieb (Running) grüne LED - Sparbetrieb (ECO)



Der Garantieaufkleber darf nicht entfernt werden!



Rückansicht der KST 5/5.2 mit Befestigungsadapter:



Durch abziehen der Verriegelung kann der Befestigungsadapter von der Steuerung gelöst werden.

Montagehinweis:

Befestigungsadapter von der Steuerung lösen und an der vorgesehen Stelle befestigen. Anschließend die Steuerung am Befestigungsadapter arretieren (hörbares Klick-Geräusch).

Rückansicht der KST 5/5.2 ohne Befestigungsadapter:



# 5. Menüstruktur





# 6. Bedienung des Steuergerätes

<u>Tasten:</u>	Funktion:
1	Menüpunkt aufwärts / Zahl erhöhen / Zustand ändern
OK	Anwahl eines Menüpunktes zur Eingabe / Funktionsausführung oder den Abschluss von Eingaben / Abschaltung akustischer Alarm und ggf. Alarmeinrichtung
¥	Menüpunkt abwärts / Zahl vermindern / Zustand ändern

Parameter verändern:

Wenn ein Menübildschirm mit den 11- oder 11-Tasten ausgewählt worden ist, kann man mit der OK-Taste in das Menü, um Parameter zu verändern.

Möchte man z.B. in die Systemsteuerung, so muss man im Statusbildschirm zweimal die I-Taste drücken und mit der OK-Taste bestätigen.

Nach dem Bestätigen wird die erste Zeile im Menü invertiert (schwarzer Balken wird sichtbar), man kann mit der II-Taste die Systemsteuerung auswählen und wieder mit der OK-Taste bestätigen. Diese Navigation bezieht sich auf alle folgenden Menüs.



# 7. Menüs

# 7.1 Statusbildschirm

Hier haben Sie die Übersicht über Ihre ganze Kläranlage mit den wichtigsten Anzeigen:



- 1. Zeile: Datum und Uhrzeit
- 2. Zeile: Kläranlagentyp und Anschlussgröße
- 3. Zeile: Ablaufklasse Betriebszustand (Normalbetrieb/ Sparbetrieb)
- 4. Zeile: Klärphase
- 5. Zeile: Fehleranzeige
- 6. Zeile: Druckanzeige und Restdauer in diesem Verfahrensschritt
- 7. Zeile: graphische Anzeige des Klärprozesses



# 7.2 Betriebsstunden

Hier finden Sie die Gesamtbetriebsstunden:

#### Betriebsstunden I:

- Verdichter: Betriebsstunden des Verdichters
- Beschicken: Betriebsstunden des Beschickerhebers
- Belüften: Betriebsstunden der Belüftungseinrichtung
- Klarwasser: Betriebsstunden des Klarwasserhebers / Klarwasserpumpe
- Schlamm: Betriebsstunden des Schlammhebers
- Netz: Betriebsstunden der Steuerung

#### Betriebsstunden II:

• P-Modul: Betriebsstunden der Dosierpumpe



Mit der OK-Taste gelangt man in das Wochenprotokoll.

Hier kann man mit der II-Taste in dem Betriebstagebuch blättern.

Zur Anzeige weiterer Details die OK-Taste drücken.

Beim Drücken der 1-Taste gelangt man wieder zu den Gesamtbetriebsstunden.



# 7.3 Menüs

Hier können Sie die angezeigten Funktionen ändern.

Menüs Uhr stellen Störungs-Protok. Sprache wählen System-Einstell. Neu Einfahren OK: Menü

- 1. Uhr stellen
- 2. Störungs-Protokoll anzeigen
- 3. Sprache wählen
- 4. System-Einstellungen
- 5. Neu Einfahren



# 7.4 Typenschild

Hier können die Eigenschaften der Kläranlage eingetragen werden. Die Änderung des Typenschildes ist dem Hersteller vorbehalten.

LKT-BIOair 4 Max. Einwohner 4 nutzb. Volunima Vorklärung Elj 0 Puffer Elj 0 Belebungsb. Elj 0
Belebungsb. [1] 0 Kl. D - Kalib-Progr.

# 8. Störungsanzeige und Störungsprotokoll

Im Falle einer Störung leuchtet die rote LED, ein akustischer Warnton ist hörbar und im Display wird der entsprechende Fehler angezigt. Durch drücken der OK-Taste wird der Fehler quittiert, aber nicht gelöscht! Die rote LED leuchtet bis zur Beseitigung der Fehlerquelle.

Druck zu niedrig	
Quittieren: OK	

Folgende Störungsanzeigen sind möglich:

- Akku prüfen (AA)
- Druck zu hoch
- Druck zu niedrig
- Hochwasser
- Stromausfall-Al.

Die Fehlermeldungen werden im Störungs-Protokoll archiviert.

Neben Störungen werden im Störungs-Protokoll auch folgende Ereignisse archiviert:

- Akku wieder OK
- Alarm quittiert
- Anlage gestartet
- Druck OK

Wenn man im Störungs-Protokoll die OK-Taste drückt, erscheint der "schwarze Balken". Durch nochmaliges drücken der OK-Taste auf dem entsprechenden Eintrag/Fehler erhält man weitere Informationen zu diesem Ereignis. Zu den weiteren Informationen gehören Angaben zum Datum, zur Uhrzeit und zur Klärphase wo der Fehler aufgetreten ist.

P. TR. Annual Conception and and and and and and and and
Druck zu niedrig
Anlage gestartet
Alarm quittiert

Durch drücken der II-Taste verlässt man wieder das Störungs-Protokoll.

# 9. Systemeinstellung

# 9.1 Belüften

Hier werden die Belüftungszeiten eingestellt. Die Werte für die Belüftung sind werksmäßig für die entsprechende Größe der Kleinkläranlage voreingestellt.

<b>Belüften</b> EIN normal00:12:00 AUS normal00:13:00 MIN normal00:06:00 EIN spar 00:08:00 AUS spar 00:13:00 MIN spar 00:04:00 t+ Andern: OK

#### 9.2 Parameter 1

Beschicken: Dieser Wert gibt an, wie lange der Beschickerheber arbeiten muss.

**Schlamm-R.:**Dauer des Schlammabzuges. Der Schlammheber arbeitet erst, wenn der Biologieaufbau den Wert 0 erreicht hat bzw. anzeigt!

**Absetzen:** Die Absetzphase sollte auf 2 Stunden eingestellt sein, damit sich die Klarwasserzone im Biologie-Reaktor gut ausbilden kann.

Klarwasser: Das ist die maximale Zeit, die der Klarwasserheber zum Pumpen des Wassers in die Versickerung oder den Vorfluter benötigen darf.

P-Modul: Hier wird die Laufzeit der Dosierpumpe eingestellt.

**Bio.Aufbau:** Der Biologieaufbau gibt die Deaktivierung der Schlammrückführung an. Wird die Steuerung mit einer neu eingerichteten Kleinkläranlage betrieben, sollte der Wert auf 180 Tage eingestellt sein. Wird die Steuerung bei einer Kleinkläranlage mit voll ausgebildeter Biologie eingesetzt, sollte der Wert auf 0 Tage geändert werden.

Parameter         [1]           Beschicken00:10:00         Schlamm-R.00:00:30           Schlamm-R.00:00:00         Absetzen           Absetzen         02:00:00           Klarwasser 01:00:00         P-Modul           P-Modul         00:00:20           Bio.Aufbau         180           †#         Andern: OK
---

# 9.3 Drucksteuerung

In diesem Menü können die Werte der Drucksteuerung verändert werden. Die Werte für die Drucksteuerung sind werksmäßig voreingestellt.

Drucksteu Offset SPAR Offset HW Max. Druck	erung 5 cm 9 cm 350 mbar
Min. Druck Schlürfen T Schlürfen P	10 mbar 300 s
†∔ är	ndern: ÖK



# 9.4 Denitrifikation

Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn der Wunsch der Denitrifikation bei der Abwasserreinigung besteht. Die Aktivierung des D-Moduls (Denitrifikations-Modul) ist durch ein Software-Update jederzeit möglich, da mechanische und elektrische Komponenten der Kleinkläranlage nicht getauscht werden müssen.

**Ein:** Das ist die Einschaltzeit der Belüftungseinrichtung (Rührphase). Die Belüftungseinrichtung darf nicht lange eingeschaltet sein, da man für die Denitrifikation einen aneroben (sauerstoffarmen) Zustand in dem SBR-Reaktor braucht.

Aus: Ruhephase in der Kleinkläranlage

Dauer: Das ist die Länge der Denitrifizierungsphase.

Denitrifikation           EIN normal00:00:20           AUS normal00:05:00           Dauer         00:45:00           EIN spar         00:00:20           AUS spar         00:05:00           Dauer         00:45:00           EIN spar         00:05:00           AUS spar         00:45:00           Dauer         00:45:00           AUS spar         00:45:00           Dauer         00:45:00           Dauer         00:45:00
--

# 9.5 Einstellungen

**Alarmsummer:** Der Alarmsummer kann deaktiviert werden, falls dieses einmal erforderlich sein sollte. Die Deaktivierung sollte aber vermieden werden, da sonst Fehler in der Anlage nicht mehr rechtzeitig erkannt werden können.

#### ACHTUNG: Kein akustischer Warnton!

**Passwort ändern:** Das Passwort "0000" kann hier geändert werden, damit der unberechtigte Zugriff auf die Steuerung verhindert wird.

**Systemtest:** Beim Systemtest werden die Aggregate der Reihe nach angesteuert und können auf richtige Funktion überprüft werden. Eine detailliertere Beschreibung finden Sie auf den folgenden Seiten.

Handbetrieb: Im Handbetrieb besteht die Möglichkeit, jedes Relais einzeln zu aktivieren (siehe Menü Handbetrieb).

Eins Alarms Passwo System Handbe	<b>tellungen</b> Summer AN Stest Strieb
†↓	ändern: OK



# 9.6 Systemtest

Bei der Aktivierung des Systemtest werden die Aggregate / Ventile der Kleinkläranlage der Reihenfolge nach getestet. Der Standardtest läuft immer in der Reihenfolge Belüftung, Beschickung, Klarwasserabzug und Schlammrückführung durch. Nach einmaligem Testdurchlauf spingt die Steuerung automatisch in den Statusbildschirm zurück.

# 9.7 Handbetrieb

Im Handbetrieb wird der aktuelle Zustand der Aggregate / Ventile angezeigt (AN/AUS).

Um den Zustand zu ändern, muss man mit der 🗈 bzw. 🗈 Taste zu dem gewünschten Aggregat / Ventil blättern und mit der OK-Taste den Schaltzustand ändern.

Beim Schalten eines Aggreagtes / Ventiles wird automatisch der Verdichter mitgeschalten.



# 9.8 Zähler löschen

Die Betriebsstundenzähler können nur vom Kundendienst gelöscht werden.



# 9.9 Neu Einfahren

Beim ersten Einschalten der Steuerung (z. Bsp. nach der Montage) kalibriert sich die Steuerung selbstständig. Im Rahmen der Montage muss man <u>nicht</u> manuell die Anlage kalibrieren.

Die Anlage muss neu kalibriert werden (Menü "Neu Einfahren"), wenn die selbstständige Kalibrierung fehlerhaft war. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sich nicht genügende Wasser bei der Inbetriebnahme in der Anlage befindet.





# 9.10 Anzeige Firm- und Software-Versionen

Zur Anzeige der Versionen von Firm- und Software muss im Statusbildschirm die OK-Taste gedrückt werden. Die Steuerung wechselt nach kurzer Zeit wieder automatisch in den Statusbildschirm.



# 10. Anschlussraum





# 11. Schaltzeiten

0	kalarm	nz	niedrig	25	25	25	25
teuerun	Druc	nz	hoch	325	325	325	325
Drucks	set	МН		6	6	6	6
	0	SPAR		a	Ð	Ð	5
Dosier- pumpe				00:00:20	00:00:25	00:00:30	00:00:35
Klarwas- serab-	bnz			01:30:00	01:30:00	02:15:00	02:15:00
Absetz- phase	_			02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
Schlamm- abzug	)			00:00:30	00:00:30	00:00:45	00:00:45
Be- schickung	2			00:10:00	00:10:00	00:15:00	00:15:00
		Dauer		00:45:00	00:45:00	00:45:00	00:45:00
	Sparbetrieb	aus		00:05:00	00:02:00	00:05:00	00:02:00
ikation	0	ein		00:00:20	00:00:20	00:00:20	00:00:20
Denitrif		Dauer		00:45:00	00:45:00	00:45:00	00:45:00
	ormalbetrie	aus		00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:02:00
	2	ein		00:00:20	00:00:20	00:00:20	00:00:20
		min		00:04:00	00:90:00	00:00:00	00:08:00
	Sparbetrieb	aus		00:13:00	00:13:00	00:13:00	00:13:00
ftung		ein		00:08:00	00:12:00	00:12:00	00:16:00
Belü	Normalbetrieb	min		00:90:00	00:10:00	00:14:00	00:16:00
		aus		00:13:00	00:13:00	00:13:00	00:13:00
		ein		00:12:00	00:20:00	00:28:00	00:32:00
Anzeige im Displav	-			LKT-BIOair 4	LKT-BIOair 8	LKT-BIOair 12	LKT-BIOair 16
ΕM				4	ω	12	16

Werkseitig sind für die Schlürferkennung folgende Werte eingestellt:

- Schlürfen T:
  Schlürfen P:
- en T: 500 s en P: 1 mbar

WASSER IST UNSER ELEMENT

# 12 Fehlermeldungen

Anzeige	Mögliche Ursache	Abhilfe		
Akku prüfen (AA)	Anlage wurde gerade erst gestartet und/oder die Akkus sind entladen.	Anlage eine gewisse Zeit laufen las- sen, so dass sich die Akkus aufladen.		
	Abdeckung des Akku-Faches ist nicht geschlossen.	Abdeckung des Akku-Faches schlie- ßen.		
	Akku defekt	Akkus austauschen		
Druck zu hoch	Schlauch geknickt oder eingedrückt	Knick/Engstelle beseitigen oder den Schlauch austauschen		
	Tellerbelüfter verstopft	Tellerbelüfter spülen oder austauschen		
	Stellmotor öffnet nicht	Steuerung austauschen		
Druck zu niedrig	Schlauchverbindung abgerissen	Verbindung wieder herstellen		
	Schlauch defekt	Schlauch flicken oder austauschen		
	Verdichter nicht angeschlossen	Verdichter an die Steuerung anschlies- sen		
	Verdichter defekt	Verdichter austauschen		
Hochwasser	Fremdwasserzufluss	Zufluss lokalisieren und abstellen		
	Rückstau vom Vorfluter	evtl. einmaliges Ereignis, bei häufigem Auftreten die Anlage gegen Rückstau sichern		
	Klarwasserheber verstopft	Verstopfung beseitigen		
Stromausfall-Al.	Stromausfall	Stromversorgung wieder herstellen		

Falls die Anlage den reibungslosen Betrieb nicht wieder aufnimmt, setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung:

Kordes KLD Wasser- und Abwassersysteme GmbH Möllberger Str. 20 32602 Vlotho Tel. +49 (0) 5733/9908-316 Fax +49 (0) 5733/9908-171 E-Mail: wartung@kordes.de www.kordes.de



# 13. Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V / 50 Hz ± 10%
Maximale Vorsicherung:	B 16A, empfohlen 10A
Feinsicherungen:	1 x (20 x 5 mm, 3,15AT, 250V)
Umgebungstemperatur:	-20°C bis + 50°C
Ausgänge:	1 x 230 V / 3,0 A (Kompressor) 1 x 230 V / 1,5 A (elektrische Klarwasserpumpe) 1 x 230 V / 1,5 A (Dosierpumpe) 1 x 230 V / 1,5 A (Sammelstörung) gemeinsam über 3,15A Sicherung abgesichert
Anschlussklemmen:	1,5 mm² feindrähtig oder eindrähtig
Gehäuseabmessungen:	T x B x H = 118 mm x 241 mm x 181 mm
Gehäusematerial:	ABS, PC-ABS, PC-ABS-FR
Schutzart:	IP 54



#### 14. Konformtitätserklärung



# **CE** KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

Dokument-Nr./ Document No.:

Hersteller/ Manufacturer:	BONNEL Technologie s.r.o.
Anschrift /	Pražská 25A
Address:	CZ-35002 Cheb, Czech Republic
Produktbezeichnung/	Universelle Ablaufsteuerung für kleine Kläranlagen
Product name:	Universal control unit for sewage cleaners

Typ / Type: KST 5/5.2

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein, nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

The above mentioned product has been manufactured according to the regulations of the following European directives proven through compliance with the following standards:

Nr. / No.	Richtlinie / Directive
89/336/EWG	Elektromagnetische Verträglichkeit - EMV - Richtlinie
89/336/EEC	Electromagnetic compatibility -EMC directive

EMV /	Fachgrundnorm /	Messverfahren /
EMC	Generic Standard	Measurement methods
Störaußendung / Emission	EN 61000-6-4	EN 55011 / B
Störfestigkeit / Immunity	EN 61000-6-2	IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11

Nr. / No.	Richtlinie / Directive
73/23/EWG	Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen-
	Niederspannungsrichtlinie - CE-Kennzeichnung
73/23/EEC	Electrical equipment for use within certain voltage limits - Low Voltage
	Directive - Attachment of CE mark

EN/Norm/Standard	IEC/Norm/Standard
EN 60335-1	IEC 60335-1
EN 60335-2-41	IEC 60335-2-41
EN 60335-2-51	IEC 60335-2-51

Ort, Datum / Place, date:

Unterschrift / Signature:



Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten. Cheb, 03.09.2013

Georg Bonn Geschäftsführer / Managing Director

This declaration certifies compliance with the above mentioned directives but does not include a property assurance. The safety notes given in the product documentations, which are must be observed.

Kordes KLD Wasser- und Abwassersysteme GmbH Möllberger Str. 20 32602 Vlotho Tel.: 05733/9908 - 0 Fax - 101 kontakt@kordes.de www.kordes.de